

Monteringslådor och indikator till certifierade hänglås samt skåplås

Monteringslåda till låscylinder. För standard och lika låsning



Till hänglås 833-3, 800-3, 820-2, 810-1 samt skåplås 890, 892:

- Fjäderbricka 11,6
- Styrbricka 11,6
- Spärrskivor 11,6 std

Till hänglås 880-4:

- Fjäderbricka 13,6
- Styrbricka 13,6
- Spärrskivor 13,6 std

Monteringslåda till låscylinder. För standard, lika och systemlåsning



Till hänglås 833-3, 800-3, 820-2, 810-1 samt skåplås 890, 892:

- Fjäderbricka 11,6
- Styrbricka 11,6
- Spärrskivor 11,6 std
- Spärrskivor 11,6 sy

Till hänglås 880-4:

- Fjäderbricka 13,6
- Styrbricka 13,6
- Spärrskivor 13,6 std
- Spärrskivor 13,6 sy

Indikator



- Indikator för avläsning av nyckel 800 - 892