

1: Vrid ut bygeln ① 90°

2: Montera regeltapp ②

3: Sätt cylinder i olåst läge

4: Rikta in medbringare på cylinder i regeltapp ②

5: Montera cylinderskruvar ④

6: Montera kula ⑤

7: Dra stoppskruv ③ medsols tills

regeltapp ② är stum, dra sedan

motsols 1/4 varv och tillse att regeltapp

② löper lätt

