

1: Vrid regeltapp (2) så att bygel (1) går att fälla ut 90°

2: Sätt cylinder i olåst läge

3: Rikta in medbringare på cylinder i spår i regeltapp (2)

4: Montera cylinderskruvar (4)

6: Montera kula (5) och täcklock (6)

7: Dra stoppskruv (3) medsols tills regeltapp (2) är stum, dra sedan motsols 1/2 varv och tillse att regeltapp (2) löper lätt

